

【オートティアオフ設定変更手順】

- ① 下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

- ② ► スイッチを「ソウチキノウ セッテイ」が表示されるまで押し、設定スイッチを押す。
- ③ 「エミュレーション」(5577Mモデル/5577Aモデル)または「インジソクド」(E3080)が表示される。
- ④ ◀ スイッチを「オート ティアオフ」(5577Mモデル/E3080)または「ティアオフモード」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。
- ⑤ 設定スイッチを押すと「*ムコウ」(デフォルト値)が表示される。
- ⑥ ► スイッチを押し、「ユウコウ」を選択し、設定スイッチを押す。
5577Aモデルの場合は「ハンジドウ」「ゼンジドウ」が選択できます。
「ハンジドウ」の場合、ティアオフした後に印刷不可状態になります。
「ゼンジドウ」の場合、ティアオフした後に次のデータを受信すると用紙を印字位置に戻して印刷します。
- ⑦ 印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイトウロク」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。
- ⑧ ▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の5577Mモデルでの説明動画を見ることができます。