

【キャラクターモード機能設定変更手順】

- ① 下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

- ② ▶ スイッチを「ソウチキノウ セッテイ」が表示されるまで押し、設定スイッチを押す。
 ③ 「エミュレーション」(5577Mモデル/5577Aモデル)または「インジソクド」(E3080)が表示される。
 ④ ◀ スイッチを「キャラクターモード」が表示されるまで押す。
 ⑤ 設定スイッチを押すと「*OFF」(この値はあくまでデフォルト値)が表示される。
 ⑥ ▶ スイッチを押し、「&\$\$ Entry」を選択し、設定スイッチを押す。
 ⑦ 印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイトウロク」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。
 ⑧ ▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の説明動画を見る事ができます。