

## 【フロント シタマージン調整手順】

### ① 下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

### ② ▶ スイッチを「マージン セッテイ」(5577Mモデル/E3080)または「ユーザー セッテイ」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。設定スイッチを押す。

### ③ 「テサシ トップマージン」(5577Mモデル/E3080)または「ショキ ユーザー セッテイ」(5577Aモデル)が表示される。

### ④ ▶ スイッチを「フトラクタ シタマージン」(5577Mモデル/E3080)または「フロント シタマージン」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。

### ⑤ 設定スイッチを押すと「\*4.2mm」(デフォルト値)が表示される。

### ⑥ ◀ スイッチを押して「0.0mm」に変更し、設定スイッチを押す。

### ⑦ 印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイトウロク」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。

### ⑧ ▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

## 【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の5577Mモデルでの説明動画を見る事ができます。