

【フロントトラクタ/リアトラクタ トップマージン調整手順】

① 下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

② ▶スイッチを「マージン セッテイ」(5577Mモデル/E3080)または「ユーザー セッテイ」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。設定スイッチを押す。

③「テサシ トップマージン」(5577Mモデル/E3080)または「ショキ ユーザー セッテイ」(5577Aモデル)が表示される。

④ ▶スイッチを「Fトラクタ トップマージン」(5577Mモデル/E3080)または「フロント TPマージン」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。

④' ▶スイッチを「Rトラクタ トップマージン」(5577Mモデル/E3080)または「リア TPマージン」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。

⑤ 設定スイッチを押すと「*8.5mm」(デフォルト値)が表示される。

⑥ ◀スイッチを回押して「0.0mm」に変更し、設定スイッチを押す。

⑦ 印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイトウロク」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。

⑧ ▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1:プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2:各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の5577Mモデルでの説明動画を見る事ができます。