

【テサシハイシュツホウコウ機能設定変更手順】

- ① 下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

- ② ▶ スイッチを「ソウチキノウ セッテイ」(5577Mモデル/E3080)または「ユーザー セッテイ」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。設定スイッチを押す。

- ③ 「テサシ トップマージン」(5577Mモデル/E3080)または「ショキ ユーザー セッテイ」(5577Aモデル)が表示される。

- ④ ▶ スイッチを「テサシ ハイシュツホウコウ」(5577Mモデル/E3080)または「テサシ ハイシホウコウ」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。

- ⑤ 設定スイッチを押すと「*テマエハイシュツ」(この値はあくまでデフォルト値)が表示される。

- ⑥ ▶ スイッチを1回押し、「コウホウハイシュツ」を選択し、設定スイッチを押す。

- ⑦ 印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイトウロク」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。

- ⑧ ▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の5577Mモデルでの説明動画を見る事ができます。