

【最大印字幅設定変更手順】

① 下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

② ▶ スイッチを「マージン セッテイ」(5577Mモデル/E3080)または「ユーザー セッテイ」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。設定スイッチを押す。

③ 「テサシ トップマージン」(5577Mモデル/E3080)または「ショキ ユーザー セッテイ」(5577Aモデル)が表示される。

④ ▶ スイッチを「F トラクタ インジハバ」(5577Mモデル/E3080)または「フロント インジハバ」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。

④' ▶ スイッチを「R トラクタ インジハバ」(5577Mモデル/E3080)または「リア インジハバ」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。

⑤ 設定スイッチを押すと「*サイダイ 13.2 インチ」(デフォルト値)が表示される。

⑥ ▶ スイッチを1回押し、「サイダイ 13.6 インチ」を選択し、設定スイッチを押す。

⑦ 印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイトウロク」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。

⑧ ▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の5577Mモデルでの説明動画を見ることができます。