

【セットフリーオフ左端位置変更手順】

- ① 下段選択スイッチを押す。
※印刷可ランプは消灯していること
- ② ▶ スイッチを「マージン セッテイ」(5577Mモデル/E3080)または「ユーザー セッテイ」(5577Aモデル)が表示されるまで押す。設定スイッチを押す。
- ③「テサシ トップマージン」(5577Mモデル/E3080)または「ショキ ユーザー センタク」(5577Aモデル)が表示される。
- ④ ◀ スイッチを「セットフリーオフ サタンイチ」が表示されるまで押す。
- ⑤ 設定スイッチを押すと「*ヒョウジュン」(デフォルト値)が表示される。
- ⑥ ▶ スイッチ、もしくは ◀ スイッチを使って「ヒダリヨセ」を選択し、設定スイッチを押す。
- ⑦ 印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイウロク」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。
- ⑧ ▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1:プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2:各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の5577Mモデルでの説明動画を見る事ができます。