

【設定一覽印刷手順】

- ① 印刷可ランプが点灯している場合、印刷スイッチを押して印刷可ランプが消灯していることを確認る。
- ② 下段選択スイッチを押す。
- ③ ►スイッチを1回押すと「1 メニューインサツ」が表示されるので、設定スイッチを押す。
- ④ 「メニュー インサツ セッテイ ノ インサツ」が表示される。
- ⑤ 設定スイッチを押すと以下のように設定一覧が印刷される。

[illegible]

写真2:各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の5577Mモデルでの説明動画を見る事ができます。