

5577-J05-W/K05-W、5579-N05-W および 5577-M01/M03/M05 から機種変更されたお客様へ

このたびは 5577-A01/A03/A05 をご利用いただき誠にありがとうございます。

本書は、以前の機種（5577-J05-W/K05-W、5579-N05-W および 5577-M01/M03/M05） から機種変更されたお客様への補足説明書になります。ご使用になる際によくお読みいただき、十分にご活用ください。

機種変更された場合、一部機能が異なっております。あらかじめご了承ください。

5577-J05-W/K05-W、5579-N05W	5577-M01/M03/M05	5577-A01/A03/A05
ユーザー設定 1～10（J05/K05） ユーザー設定 1～4（N05）	ユーザー設定機能なし	ユーザー設定 1～4
電源立ち上げ時の用紙モード選択機能あり	用紙モード選択機能なし （電源を入れた際に選択される用紙モードは、前回電源を切った際の最後の用紙モードとなります。）	用紙モード選択機能あり
トラクタ選択時、付いていないオプショントラクタは選択できない	単票/連続の切り替えスイッチで、付いていないトラクタも選択出来てしまう。	単票/連続の切り替えスイッチで、付いていないトラクタは選択出来ないように設定可能。 「ソウキウ セッテイ」の「トラクタ セッテイ」参照
USB と LAN の同時使用可	USB と LAN の同時使用不可 パラレルインターフェースと USB は可 パラレルインターフェースと LAN は可 （USB ケーブル接続状態では LAN からの印刷が出来ません。）	
EOF 印字方式の選択機能あり	「EOF インジ」選択機能なし （前機種の「EOF インジ」の「サイゴマデ インジ 2」設定と同様に、印刷中に用紙がトラクターを外れても、そのページの最後まで印字を行った後、用紙切れ状態になります。 印字できる下端位置は下マージン設定によります。工場出荷状態では用紙端から 4.2mm まで印字したあと用紙切れになります。）	
連続用紙の下マージン設定なし	連続用紙の下マージン設定あり 工場出荷状態は 4.2mm に設定されています。4.2mm より下に印字または改行がある場合は「フロント シタマージン」「リア シタマージン」を 0mm に設定することでページの最後まで印字します。 注：以下の条件で連続用紙を使用している場合は「フロント シタマージン」「リア シタマージン」を 0mm に設定してください。 -改行でページ送りをしているデータを送付している。 -メインフレームに IBM Z を使用している。 -トップマージンをマイナス値に設定している。	
ティアオフ戻り位置の選択機能あり	「ティアオフモドリ」選択機能なし （前機種の「ティアオフモドリ」の「TOF イチ」設定の動作となります。）	
ティアオフモード（ゼンジドウ/ハジドウ/ムコリ）あり	なし	ティアオフモード（ゼンジドウ/ハジドウ/ムコリ）あり 連続用紙において、ティアオフ機能を自動で行うかどうかを選択する。
用紙退避機能なし	用紙退避機能なし	用紙退避機能あり。「5.2 初期設定メニュー項目一覧」の「ソウキウ セッテイ」の「ヨウシ タヒキリ」参照
微調スイッチ動作時の送り量のパネル表示なし	微調スイッチ動作時の送り量のパネル表示なし	微調スイッチ動作時の送り量のパネル表示あり。 「5.2 初期設定メニュー項目一覧」の「ソウキウ セッテイ」の「ビョウキョー キリ」参照
紙ホチキス用紙モードあり	紙ホチキス用紙モードなし	
制御コード 装置制御 1（印刷可能）： DC1（X'11'） 対応	制御コード 装置制御 1（印刷可能）：DC1（X'11'） 非対応	
5577M 設定移行ツール 前機種 5577-J05/K05-W、5579-N05W から 5577-M01/M03/M05 に設定を移行するツール		A モデルで使用する際は制限事項があり 詳細は設定移行ツール操作ガイドを参照