

Microsoft® Windows® 10/11 Microsoft® Windows Server® 2016/2019/2022 日本語版対応 プリンター・ドライバー・インストール・ガイド

2022 年 12 月 8 日
Rev. 7.0

内容

1	プリンター・ドライバー圧縮ファイルの解凍	2
2	プリンター・ドライバーのインストール	2
2.1	ネットワーク・ポートに接続する場合のインストール方法	2
2.1.1	プリンター・ポートの作成	2
2.1.2	コントロールパネルの起動	3
2.1.3	プリンターのインストール	3
2.2	USB インターフェースに接続する場合のインストール方法	7
2.3	パラレル・インターフェースに接続する場合のインストール方法	11
3	用紙サイズの設定・登録方法	14

1 プリンター・ドライバー圧縮ファイルの解凍

プリンター・ドライバーは解凍形式の圧縮ファイルになっています。

ダウンロードしたファイルを右クリックし「すべて展開」で展開（解凍）します。

展開（解凍）先はデスクトップやマイドキュメントなど、分かりやすい場所をお選びください。

・ダウンロードページ

<https://www.jbat.co.jp/impact/driver/>

2 プリンター・ドライバーのインストール

2.1 ネットワーク・ポートに接続する場合のインストール方法

2.1.1 プリンター・ポートの作成

LAN 設定ツールを使用してプリンター・ポートを作成します。

ネットワーク設定ガイドの以下ページを参照してください。

「第2章 プリンターのネットワーク設定について」

└ 「ネットワーク設定用ユーティリティを使う」

└ 「プリンターLAN 設定ツールをインストールする」

└ 「プリンターLAN 設定ツールによるプリンター設定」

「第3章 Windows 環境で使用する」


└ 「Windows 環境から TCP/IP で印刷する」

└ 「パソコンのネットワーク設定を確認する」

└ 「プリンター・ポートを追加する」

「参考」

・プリンター・ポート作成フロー



・ダウンロードページ

ネットワーク設定ガイド

https://www.jbat.co.jp/impact/driver/5577M/5577M_man.html#a2

LAN 設定ツール（ネットワークユーティリティソフトウェア）

https://www.jbat.co.jp/impact/driver/5577M/5577M_util.html

2.1.2 コントロールパネルの起動

・ Windows 10 の場合 (Windows Server 2016/2019/2022 も同様)


[スタート] - [Windows システムツール] - [コントロールパネル] の順にクリックします。
(もしくは、検索ボックスに「cp」と入力し、[コントロールパネル] をクリックします。)

・ Windows 11 の場合


[スタート] - [すべてのアプリ] - [Window ツール] - [コントロールパネル] の順にクリックします。
(もしくは、「検索」を開き、「con」と入力し、[コントロールパネル] を選択します。)

2.1.3 プリンターのインストール


[コントロールパネル] 内の [デバイスとプリンターの表示] をクリックし、[プリンターの追加] でプリンターをインストールします。




1.
[プリンターの追加] をクリックし、[プリンターの追加] ウィザードを起動します。
検索された利用できるプリンターを選択するか、[探しているプリンターはこの一覧にはありません] を選択します。




2.
[その他のオプションでプリンターを検索] 画面が表示されます。
[ローカルプリンターまたはネットワーク・ポートを手動設定で追加する] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



3. [プリンター ポートの選択]画面が表示されます。
[既存のポートを使用]を選択し、
プルダウンメニューより LAN 設定ツールで作成した
プリンター・ポート (ATPR TCP/IP Port) を選択しま
す。
[次へ]ボタンをクリックします。




4. [プリンター ドライバーのインストール]画面が
表示されます。
[ディスク使用]ボタンをクリックします。




5. [フロッピー ディスクからインストール]ダイア
ログが表示されます。
[参照]ボタンをクリックします。
ドライバー・ファイルのある場所※を指定し、[OK]
ボタンで選択を決定します。

※ 「1 プリンター・ドライバー圧縮ファイルの解凍」
で展開（解凍）したファイルの保存場所です。



6. プリンター名を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。




7. [プリンター名を入力してください]画面が表示されます。

[プリンター名]を確認、あるいは変更します。
[次へ]ボタンをクリックします。




8. [Windows セキュリティ]ダイアログが表示されます。

ドライバーソフトウェアの発行元を常に信頼する旨のメッセージが表示されます。
[インストール]を選択します。



9. [プリンター共有]画面が表示されます。
必要に応じてプリンター共有を選択します。
[次へ]ボタンをクリックします。



10.

プリンターが正しく追加された旨の画面が表示されます。また、通常使用するプリンターに指定する選択を行います。[完了]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。


2.2 USB インターフェースに接続する場合のインストール方法

本機種は、USB インターフェース接続での「プラグ・アンド・プレイ」インストールをサポートしております。Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 のインストール時、またはコンピューターの起動時に、プリンターの電源を入れた状態でコンピューターと接続しておくことにより、Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 はプリンターを自動検出します。Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 はプリンターの検出後、[ドライバーソフトウェアのインストール]を起動します。詳細は後述をご参照ください。


USB インターフェースに接続する場合には、必ず、「プラグ・アンド・プレイ」により、本プリンター・ドライバーをインストールしてください。[プリンターの追加]ではインストールできません。

1.
プリンターとコンピューターの電源を OFF にした状態で、プリンターとコンピューターを USB インターフェース・ケーブルで接続してください。
この時、パラレル・インターフェース・ケーブルが接続されていないことを確認してください。


2.
プリンターの電源を ON にします。
その後、コンピューターの電源を ON にし、Windows を起動します。



3. プリンターが検出され、[デバイスをインストールしています]旨の画面が表示されます。この時、Windows Update の検索により、ある程度の時間がかかるため、途中で終了させる場合には、[閉じる]を選択してください。




4. プリンターのモデル名を検出し、引き続きインストールを継続しますが、Windows Update の検索が完了した時点で、この画面は自動的に消えます。




5. [コントロールパネル]を起動し、[デバイスとプリンターの表示]を選択します。この時、検出されたプリンターのモデル名は[未指定]のままとなっています。この画面上にあるデバイス以外のスペースで右クリックし、[デバイスマネージャー]を選択します。


※コントロールパネルの起動方法は
「2.1.2 コントロールパネル の起動」を参照ください



6. [デバイスマネージャー]の[ソフトウェア デバイス]もしくは[ほかのデバイス]—プリンターのモデル名を右クリックし、[ドライバーソフトウェアの更新]を選択します。




7. [ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。[コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]を選択します。画面が切り替わります。




8. [参照] ボタンをクリックします。
ドライバー・ファイルのある場所※を指定し、
[OK] ボタンで選択を決定します。


※ 「1 プリンター・ドライバー圧縮ファイルの解凍」
で展開（解凍）したファイルの保存場所です。



9. [サブフォルダも検索する] のチェックを外し、
[次へ] ボタンをクリックします。



10. [Windows セキュリティ] ダイアログが表示されます。
ドライバーソフトウェアの発行元を常に信頼
する旨のメッセージが表示されます。
[インストール] を選択します。



11. [ドライバーソフトウェアが正常に更新されました]旨の画面が表示されます。[閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。

2.3 パラレル・インターフェースに接続する場合のインストール方法

本機種は、パラレル・インターフェース接続での「プラグ・アンド・プレイ」インストールをサポートしております。

Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 のインストール時、またはコンピューターの起動時に、プリンターの電源を入れた状態でコンピューターと接続しておくことにより、Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 はプリンターを自動検出します。Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 はプリンターの検出後、[ドライバーソフトウェアのインストール]を起動します。詳細は後述をご参照ください。

[ドライバーソフトウェアのインストール]が起動しない場合には、「3. その他のインターフェースに接続する場合のインストール方法」を参照し、[プリンターの追加]によりインストールしてください。

1.


プリンターとコンピューターの電源を OFF にした状態で、プリンターとコンピューターをパラレル・インターフェース・ケーブルで接続してください。

この時、USB インターフェース・ケーブルが接続されていないことを確認してください。


2.

プリンターの電源を ON にします。

その後、コンピューターの電源を ON にし、Windows を起動します。



3. プリンターが検出され、[デバイスをインストールしています]旨の画面が表示されます。この時、Windows Update の検索により、ある程度の時間がかかるため、途中で終了させる場合には、[閉じる]を選択してください。




4. プリンターのモデル名を検出し、引き続きインストールを継続しますが、Windows Update の検索が完了した時点で、この画面は自動的に消えます。




5. [コントロールパネル]を起動し、[デバイスとプリンターの表示]を選択します。この時、検出されたプリンターのモデル名は[未指定]のままとなっています。この画面上にあるデバイス以外のスペースで右クリックし、[デバイスマネージャー]を選択します。


※コントロールパネルの起動方法は
「2.1.2 コントロールパネル の起動」を参照ください



6. [デバイスマネージャー]の[ほかのデバイス]—プリンターのモデル名を右クリックし、[ドライバーソフトウェアの更新]を選択します。




7. [ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。[コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]を選択します。画面が切り替わります。




8. [参照] ボタンをクリックします。
ドライバー・ファイルのある場所※を指定し、
[OK] ボタンで選択を決定します。


※ 「1 プリンター・ドライバー圧縮ファイルの解凍」
で展開（解凍）したファイルの保存場所です。



9. [サブフォルダーも検索する] のチェックを外し、
[次へ] ボタンをクリックします。



10. [Windows セキュリティ] ダイアログが表示されます。
ドライバーソフトウェアの発行元を常に信頼
する旨のメッセージが表示されます。
[インストール] を選択します。



11. [ドライバーソフトウェアが正常に更新されました]旨の画面が表示されます。[閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。

3 用紙サイズの設定・登録方法

プリンター・ドライバーのインストール後、お使いの用紙の設定・登録を行ってください。詳細は以下のページをご参照ください。

<https://www.jbat.co.jp/impact/driver/5577M/drvinstguide.html#sizeguide>

なお、不定形サイズの用紙設定方法は以下の動画も併せてご参照ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=SSQQhJ13SIY>