

【Fトラクタ シタマーzin調整手順】

① 下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

② ▶スイッチを4回押すと「4 マーzin セッテイ」が表示されるので、設定スイッチを押す。

③「テサシ トップマーzin」が表示され、▶スイッチを5回押すと、「Fトラクタ シタマーzin」が表示される。

④設定スイッチを押すと「*4.2mm」(デフォルト値)が表示される。

⑤◀スイッチを押して「0.0mm」に変更し、設定スイッチを押す。

⑥印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイトウロク」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。

⑦▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、
上記手順の説明動画を見る事ができます。