

【Fトラクタ/ Rトラクタ トップマーヅン調整手順】

①下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

②▶スイッチを4回押すと「4 マーヅン セッテイ」が表示されるので、設定スイッチを押す。

③「テサシ トップマーヅン」が表示され、▶スイッチを3回押すと、「Fトラクタ トップマーヅン」が表示される。

③「テサシ トップマーヅン」が表示され、▶スイッチを4回押すと、「Rトラクタ トップマーヅン」が表示される。

④設定スイッチを押すと「*8.5mm」(デフォルト値)が表示される。

⑤◀スイッチを21回押して「0.0mm」に変更し、設定スイッチを押す。

⑥印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイトリケシ」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。

⑦▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の説明動画を見る事ができます。