

## 【ネットワーク設定手順】

※IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定する。

① 下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

② ◀ スイッチを 3 回押すと「9 ネットワーク セッテイ」が表示されるので、設定スイッチを押す。

③ 「DHCP セッテイ」が表示されるので、設定スイッチを押す。

④ 「\* ユウコウ」が表示され、▶ スイッチを 1 回押すと「ムコウ」が表示されるので、設定スイッチを押す。

⑤ 「\* ムコウ」と表示され、中止スイッチを 1 回押す。

⑥ 「DHCP セッテイ」が表示され、▶ スイッチを 1 回押すと、「IP アドレス」が表示される。

⑦ 設定スイッチを押すとデフォルトのアドレス「000.000.000.000」が表示され、左端の値が点滅する。

⑧ ▶ スイッチ、もしくは ◀ スイッチを使って適切な値を選択し、設定スイッチを押す。(4 回繰り返す)

⑨ 「IP アドレス」が表示され、▶ スイッチを 1 回押すと、「サブネット マスク」が表示される。

⑩ 設定スイッチを押すとデフォルトのアドレス「000.000.000.000」が表示され、左端の値が点滅する。

⑪ ▶ スイッチ、もしくは ◀ スイッチを使って適切な値を選択し、設定スイッチを押す。(4 回繰り返す)

⑫ 「サブネット マスク」が表示され、▶ スイッチを 1 回押すと、「ゲートウェイ アドレス」が表示される。

⑬ 設定スイッチを押すとデフォルトのアドレス「000.000.000.000」が表示され、左端の値が点滅する。

⑭ ▶ スイッチ、もしくは ◀ スイッチを使って適切な値を選択し、設定スイッチを押す。(4 回繰り返す)

⑮ 印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイウロク」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。

⑯ ▲スイッチを押すと「ネットワーク セッテイチュウ」、「イニシャル ショリチュウ」と表示され、本体が再起動される。

## 【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の説明動画を見る事ができます。