

【セットフリーオフ左端位置変更手順】

① 下段選択スイッチを押す。

※印刷可ランプは消灯していること

② ▶ スイッチを 4 回押すと「4 マージン セットイ」が表示されるので、設定スイッチを押す。

③「テサシ トップマージン」が表示され、◀ スイッチを1回押すと、「セットフリーオフ サタンイチ」が表示される。

④ 設定スイッチを押すと「*ヒヨウジュン」(この値はあくまでデフォルト値)が表示される。

⑤ ▶ スイッチ、もしくは ◀ スイッチを使って「ヒダリヨセ」を選択し、設定スイッチを押す。

⑥ 印刷スイッチを押すと、「▲:セッテイトウロク」と「▼:セッテイトリケシ」が表示される。

⑦ ▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、
上記手順の説明動画を見る事ができます。