

5577-J05-W/K05-W、5579-N05-W から機種変更されたお客様へ

このたびは 5577-M01/M03/M05 をご利用いただき誠にありがとうございます。

本書は、5577-J05-W/K05-W、5579-N05-W から機種変更されたお客様への補足説明書になります。
ご使用になる際によくお読みいただき、十分にご活用ください。

前機種 5577-J05-W、5577-K05-W、5579-N05W から機種変更された場合、一部機能が異なっております。
あらかじめご了承ください。

5577-J05-W/K05-W、5579-N05W	5577-M01/M03/M05
ユーザー設定 1~10 (J05/K05) ユーザー設定 1~4 (N05)	ユーザー設定機能なし
USB と LAN の同時使用可	USB と LAN の同時使用不可 パラレルインターフェースと USB は可 パラレルインターフェースと LAN は可 (USB ケーブル接続状態では LAN からの印刷が出来ません。)
電源立ち上げ時の用紙モード選択 機能あり	用紙モード選択機能なし (電源を入れた際に選択される用紙モードは、前回電源を切った 際の最後の用紙モードとなります。)
EOF 印字方式の選択機能あり	「EOF インジ」選択機能なし (前機種の「EOF インジ」の「サイゴマデ インジ 2」設定と同様に、印刷中に用紙がトラクターを外れても、そのページの最後まで印字を行った後、用紙切れ状態になります。 印字できる下端位置は下マージン設定によります。工場出荷状態では用紙端から 4.2mm まで印字したあと用紙切れになります。)
連続用紙の下マージン設定 なし	連続用紙の下マージン設定あり 工場出荷状態は 4.2mm に設定されています。4.2mm より下に印字 または改行がある場合は「F トラクタ シタマージン」「R トラク タ シタマージン」を 0mm に設定することでページの最後まで印字 します。) (注 1)
ティアオフ戻り位置の選択機能あり	「ティアオフモドリ」選択機能なし (前機種の「ティアオフモドリ」の「TOF イチ」設定の動作とな ります。)
紙ホチキス用紙モードあり	紙ホチキス用紙モードなし
制御コード 装置制御 1 (印刷可能) : DC1 (X' 11') 対応	制御コード 装置制御 1 (印刷可能) : DC1 (X' 11') 非対応

注1：以下の条件で連続用紙を使用している場合は「F トラクタ 下マージン」「R トラクタ シタマージン」を
0mm に設定してください。

- 改行でページ送りをしているデータを送付している。
- メインフレームに IBM Z を使用している。
- トップマージンをマイナス値に設定している。