

【オートティアオフ設定変更手順】

- ① 下段選択スイッチを押す。
※印刷可ランプは消灯していること
- ② ▶スイッチを3回押すと「3 ソウチキノウ セツテイ」が表示されるので、設定スイッチを押す。
- ③ 「エミュレーション」が表示される。
- ④ ◀スイッチを6回押すと「オート ティアオフ」が表示される。
- ⑤ 設定スイッチを押すと「*ムコウ」(デフォルト値)が表示される。
- ⑥ ▶スイッチを1回押し、「ユウコウ」を選択し、設定スイッチを押す。
- ⑦ 印刷スイッチを押すと、「▲:セツテイトウロク」と「▼:セツテイトリケシ」が表示される。
- ⑧ ▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の説明動画を見る事ができます。