

## PowerTyper V1000 プリンターから機種変更されたお客様へ

このたびは 5579-N05-W をご利用いただき誠にありがとうございます。

本書は **PowerTyper V1000** プリンターから機種変更されたお客様への補足説明書です。

### 初期値設定について

プリンターの初期設定値が前機種（V1000）とは一部異なりますので、置き換えの際は前機種で使用していた設定に合わせてご利用ください。設定方法については設置操作ガイドをご参照ください。

- 最大印字幅 [インジ ハバ]

連続用紙において、印刷できる水平方向の長さの最大値を設定します。前機種では出荷時の初期設定値は「13.6 インチ」でしたが、5579-N05-W は「13.2 インチ」です。

- 連続紙用紙押さえ機能 [レンゾクシ オサエ]

連続用紙 1 枚目を上のローラーが押さえる位置を変えるための機能です。「ツウジョウ」の場合、1 ページ印字終了後に上ローラーを閉じます。「トクシュ」の場合、用紙の先端が、上ローラーの位置にきた時に閉じます。前機種では出荷時の初期設定値は、「トクシュ」でしたが、5579-N05-W は「ツウジョウ」です。

- 連続紙ローラー踏み替え機能 [ローラー フミカエ]

連続用紙の TOF 位置で行っているローラーの踏み替え動作の回数を変えるための機能です。回数を変えることにより印刷処理時間が短縮します。前機種では出荷時の初期設定値は、「10 ページニ 1 カイ」でしたが、5579-N05-W は「ページゴト」です。

- その他

- ・改行幅 [カイギョウ ハバ] (1 回の改行で送られる用紙の長さの設定)
- ・印字速度 [インジ ソクド] (高速印刷、通常速印刷の選択)
- ・片方向印字 [カタハウコウ インジ] (片方向印字の制御コードを受け付けるかどうかの選択)
- ・コピー強化モード [コピー キョウカ] (複写紙の印字濃度を濃くする設定)

の各機能は、前機種では連続用紙・単票で個別に設定できましたが、5579-N05-W では共通設定となります。個別に設定してご使用する場合は、連続用紙・単票の設定をユーザー登録していただき、都度ユーザー選択を切り替えてご使用ください。

### プリンタードライバーについて

5579-N05-W のドライバーにて印字結果が前機種と異なる場合は、V1000 のドライバーをご使用ください。